

材质：80g书纸 单黑印刷，风琴折，尺寸：54*80mm

RIVERSONG USER MANUAL AirflyT2 (EA332) TWS Earbuds Before using this product, please read these instructions carefully and keep them.	WELCOME Thank you for choosing us. Our wireless earphones have a fashionable design, powerful functions, high compatibility, and a true hands-free convenience when making calls and listening to music! WIRELESS TECHNOLOGY With the latest BT 5.3 wireless technology, you can enjoy hassle free music without any interruption and you don't have to face wire tangle issues. Wireless connection allows you to enjoy your music experience or calls without holding your mobile phone but the maximum distance between them shall be within 10 meters (about 30 feet). The wireless connection may be interfered by obstacles (such as walls) or other electronic devices. CONNECT YOUR DEVICE • Please keep your earbuds near your phone within 1m. • Open the charging box and the headset will automatically turn on, you can hear "Power on", in 2 seconds, it is searching mode. • Turn on your mobile Bluetooth function, and search Bluetooth name " Airfly T2 ", click Bluetooth name " Airfly T2 " to connect. • Upon successful pairing, you'll hear a "connected" sound from the earbuds.	OPERATING GUIDE Open the charging box, the headset will automatically turn on and it is in the charging box and close the charging box cover to shut down. • Play/Pause: Tap on once on the multifunction button (L/R). • Last song: Short press twice on left multifunction button. • Next song: Short press twice on right multifunction button. • Volume up/Short press three times on right multifunction button. • Volume down: Short press three times on left multifunction button. • Answer phone call: Short press once on the multifunction button. • Reject a call: Long press the multi-function button (L/R) for 2 seconds • AI voice assistant: Long press on the multifunction buttonfor 3 seconds. FUNCTION KEY DESCRIPTION 1 Multifunction button 2 Microphone 3 Type-C Charging Port 4 Touch Control Screen 5 Press Button	CHARGING THE EARPHONES 1.Use the Type-C charging port to charge your Box. 2.If should take 2 hours to get fully charged.Please use DC-5V power to charge it. Caution: Please note that the maximum voltage cannot exceed DC-5V. Low battery: there will be a 'low battery' notification sound. The battery levels of both the headphones and the charging case will also appear on the display screen. RECONNECTION 1. The earphones will reconnect with your mobile phone automatically. 2. If it doesn't, please find previous paired Bluetooth name to click, it will be connected.	ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 1. Φορτίστε τη θήκη μέσω της θύρας φόρτισης Type-C. 2. Για τον πλήρη φόρτισμό θα χρειαστούν 2 ώρες. 3. Η βέλτιστη λειτουργία επανέκτασης μετά από πλήρη φόρτιση. Χρησιμοποιήστε τροφοδοσία DC-5V για τη φόρτιση. Προσοχή: Επιβεβαιώστε ότι η μέγιστη τάση δεν μπορεί να ξεπερνά τα DC-5V. Χαμηλή ισχύς: ακούγονται μία ηχητική υπενόμιση "low battery". Επίσης, στην οθόνη θα εμφανισθούν τα επίπεδα φόρτισης τόσο των ακουστικών, όσο και της θήκης. ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 1. Τα ακουστικά θα επανασυνδεθούν με το κινητό σας τηλέφωνο αυτόματα. 2. Εάν δεν συμβεί αυτό, αναζητήστε το όνομα της συσκευής στις συνδέσεις Bluetooth και κάντε κλικ σε αυτό για να γίνει επανασύνδεση. ΣΥΜΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΣ Γιατί δεν μπορώ να βρω το μοντέλο των ακουστικών στο τηλέφωνό μου; Αναζητήστε το όνομα των ακουστικών στον κατάλογο Bluetooth του κινητού σας τηλέφωνου. Μπορεί να οφείλεται στο ότι η ασύρματη λειτουργία για στη συσκευή σας δεν είναι ενεργοποιημένη, ή α ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε μία άλλη συσκευή ή τα ακουστικά είναι ακόμη σε λειτουργία οθ.υπνός. 1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. 2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας δεν είναι συνδεδεμένα σε κάποια άλλη συσκευή. 3. Ελέγξτε εάν τα ακουστικά σας βρίσκονται σε λειτουργία σίτισης. Γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο από τα ακουστικά μου; Μπορεί να οφείλεται στο ότι η ένταση των ακουστικών είναι χαμηλωμένη στο ελάχιστο, τα ακουστικά σας δεν είναι καλά συνδεδεμένα με το κινητό σας τηλέφωνο ή τα ακουστικά σας δεν βρίσκονται εντός του εύρου ις λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.	INTRODUCERE Vă multumim pentru alegerea noastră. Căștile noastre wireless au un design modern, funcții puternice, o înaltă compatibilitate și oferă un adevărat confort hands-free atunci când efectuați apeluri și când ascultați muzică! TEHNOLOGIE WIRELESS Datorită celei mai recente tehnologii wireless BT 5.3, vă puteți bucura de muzică fără probleme, fără interupere și nu va trebui să vă confrunțați cu probleme de conectare! Conexiunea wireless vă permite să vă bucurați de experiența muzicală sau de apeluri fără a ține telefonul mobil în mână, dar distanța maximă dintre dispozitive nu trebuie să depășească 10 metri (aprox. 30 de picioare). Conexiunea wireless poate fi întreruptă de obstacole (cum ar fi pereții) sau de alte dispozitive electronice. CONECTAȚII-VĂ DISPOZITIVUL • Vă rugăm să țineți căștile în apropierea telefonului, pe o rază de 1m • Deschideți cutia de încărcare și căștile vor porni automat. În câteva secunde veți auzi "Power on"; acesta este modul de închidere asociat • Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil și căutați denumirea Bluetooth "Airfly T2"; apăsați apoi denumirea Bluetooth "Airfly T2" pentru a vă conecta. • Odată ce asocierile s-a efectuat succesiv, veți auzi un sunet de "conectare" de la căști. GHID DE UTILIZARE Deschideți cutia de încărcare iar căștile vor porni automat, introduceți-le în design modern, o înaltă compatibilitate și oferă un adevărat confort hands-free atunci când efectuați apeluri și când ascultați muzică! • Play/Pause (Redare/Pauză): Apăsati o dată pe butonul multifuncțional (L/R). • Ultima melodie: Apăsati scurt de două ori butonul multifuncțional din stânga • Ultimatoarea melodie: Apăsati scurt de două ori butonul multifuncțional din dreapta. • Volum sus: Apăsati scurt de trei ori butonul multifuncțional din dreapta. • Volum jos: Apăsati scurt de trei ori butonul multifuncțional din stânga. • Răspunderea la apeluri: Apăsati scurt o dată butonul multifuncțional. • Închierea apelurilor: Apăsati scurt o dată butonul multifuncțional. • Respingeti un apel: Apăsati lung butonul multifuncțional (L/R) timp de 2 secunde. • Asistenatul vocal AI: Apăsati lung butonul multifuncțional timp de 3 secunde	DESCRIEREA TASTELOR FUNCȚIONALE 1. Buton multifuncțional 2. Micron 3. Port de Încărcare Type-C 4. Ecran tactil 5. Buton	INCARCAREA CĂȘTILOR De ce nu pot găsi modelul căștilor mele pe telefon? Acest lucru ar putea fi din cauza faptului că aveți căștile operte sau funcția de conexiune wireless a telefonului mobil întâmpină unele probleme 1. Puneți din nou căștile în cutia de încărcare, apoi deschideți cutia de încărcare și scoateți căștile și căutați din nou asocierea. 2. Reporniți telefonul și efectuați din nou conexiunea 3. Atingeți butonul multifuncțional de 6 ori pentru a restabili setările din fabrică și căutați din nou conexiunea. Introduceți căștile auriculare în cutia de încărcare și închideți-o. Deschideți apoi din nou capota de încărcare și intrați în modul de asociere Bluetooth. NOTĂ Când căștile sunt în starea de asociere, asocierea conexiunii wireless cu telefonul dvs. mobil trebuie efectuată în interval de 5 minute. În caz contrar căștile se vor porî automate. De ce nu mi-am putut conecta căștile la telefonul meu folosind funcția de conexiune wireless? Motivul ar putea fi acela că funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. nu este pornită; căștile dvs. sunt conectate la un alt dispozitiv sau căștile se află încă în modul de asociere. NOTĂ Suprîncălzirea sau amplasarea căștilor în condiții de temperatură ridicată va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei.	DE CE NU AU NICIUN SUNET ÎN CĂȘTI? Ar putea fi din cauza faptului că volumul căștilor este la minim; căștile nu sunt bine conectate la telefon; sau căștile nu se află în raza de funcționare a conexiunii wireless. 1. Reglați volumul pe telefon. 2. Efectuați din nou procesul de conectare. 3. Mențineți căștile la o distanță maximă de 10 metri față de telefonul dvs. mobil, pentru a se încadra în raza de funcționare a conexiunii wireless NOTĂ Când căștile și telefonul dvs. mobil se află în proces de conectare prin wireless, vă rugăm să nu efectuați alte operațiuni cu aceste dispozitive De ce nu se aprinde ecranul în timpul încărcării? Este posibil ca acest lucru să se întâmple din cauza faptului că nu ați utilizat căștile pe o perioadă îndelungată de timp. Încărcați căștile timp de 30 de minute folosind cablul de încărcare, până când ecranul poate afișa normal. NOTĂ Asigurați-vă că căștile sunt conectate la profilul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).	DE CE CALITATEA APTELURILOR DIN CĂȘTI NU ESTE BUNĂ? Funcție lucr-u s-ar putea datora faptului că rețeaua mobilă nu este suficient de bună, sau căștile nu se află în raza de funcționare a conexiunii wireless 1. Confirmați dacă rețeaua mobilă este suficient de puternică 2. Conectați dacă căștile se află pe raza distanței efective de funcționare de 10 metri față de telefonul dvs. mobil; de asemenea, verificați să nu existe niciun obstacol major care să cauzeze interferențe la conectare. De ce în timpul redării muzicii aceasta nu poate fi controlată cu ajutorul butoanelor de redare/pauză, melodii anterioare/următoare și sus/jos? Acest lucru s-ar putea datora faptului că telefonul dvs. mobil nu suportă protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Această caracteristică necesită o conexiune wireless de înaltă calitate și este posibil să nu fie asociat cu Căștile pentru a suporta protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).	SPECIFICAȚIE Denumirea produsului: AirflyT2 Model: EA332 Versiune Bluetooth: V5.3 Distanta de conectare: 10m Răspuns în frecvență: 20Hz~20KHz Dimensiuni difuzor: φ13mm Impedanță impedanță: 32Ω±5% Baterie căști auriculare: 30mAh Încărcare baterie: 240mAh Tensiune de intrare: 5V=300mA Durată de redare: ~6h (volum la 70%) Port de Încărcare: Type-C
---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---

背面