


charmast

Εγχειρίδιο Χρήσης | User Manual | Manual de Utilizare



**Powerbank
10000mAh
PD 20W
White**

Στοιχεία Συσκευής

1. Πλήκτρο λειτουργίας
2. Ψηφιακή οθόνη
3. Είσοδος Micro USB
4. Είσοδος/Εξοδος USB-C
5. USB Έξοδος 1
6. USB Έξοδος 2
7. Οπή πρόσδεσης συσκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Προϊόν: C10	Μοντέλο: W1105PD
Χωρητικότητα	10000mAh 37WH
Είσοδος Micro	5V-2.0A/9V-2.0A
Είσοδος USB-C	5V-3.0A/9V-2.0A
Έξοδος USB-C	5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.5A
USB Έξοδος 1/2	5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A
Διαστάσεις	142.8*67.6*15.9mm
Βάρος	220g

Ένδειξη Ισχύος


Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ελέγξετε την ακριβή υπόλοιπη χωρητικότητα στην ψηφιακή ένδειξη υγρών κρυστάλλων LED. Η φωτεινή ένδειξη απενεργοποιείται αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα.

Ένδειξη Ισχύος	20	50	80	100
Κατάσταση Μπαταρίας	20%	50%	80%	100%

charmast



Φορτίστε τις συσκευές σας



Επαναφορτίστε το Powerbank

Μπορείτε να επιλέξετε τη θύρα USB-Ct ή Micro USB για να επαναφορτίσετε το power bank. Εισάγετε το βύσμα USB-C/Micro USB του καλωδίου σας φόρτισης στην αντίστοιχη θύρα του powerbank και εισάγετε το άλλο άκρο στον φορτιστή σας.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Για κάθε ερώτηση ή θέματα παραγγελίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση support@vegerpower.com.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εταιρία VEGER παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση μόνον για αγορές που έγιναν από το επίσημο κατάστημα της VEGER. Εάν αγοράσατε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας εκεί για άμεση εξυπηρέτηση υποστήριξης.

 **Περιορισμένη εγγύηση 12 μηνών**

 **Δια βίου τεχνική υποστήριξη**

 **www.charmast.com**

 **support@charmast.com**

Product Component Introduction

1. Button
2. Digital Display
3. Micro USB Input
4. Type-C Input / Output
5. USB Output 1
6. USB Output 2
7. Lanyard Hole

Specifications


Item: L10S	Model: W1105PD
Capacity	10000mAh 37WH
Micro Input	5V-2.0A/9V-2.0A
Type-C Input	5V-3.0A/9V-2.0A
Type-C Output	5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.5A
USB1/2 Output	5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A
Dimension	142.8*67.6*15.9mm
Weight	220g

Power Indicator


Press the power button to check the remaining capacity from the LED digital display, as shown below:

Power Indicator	20	50	80	100
Battery status	20%	50%	80%	100%

charmast



Charge Your Devices



Recharge Your Power Bank

You may choose Type-C port, Micro USB port to recharge your power bank.
Insert the Type-C/ Micro USB connector of your charging cable into the respective ports of the power bank, and insert the other end into the Adapter.

Customer Service

Any questions, or orders issues, please contact
support@vegerpower.com.

WARM NOTICE: VEGER provide after sales service only for orders purchased from VEGER official store. If you purchased from our authorized dealers, please contact them directly for instant support services.

 **12-month limited warranty**

 **Lifetime technical support**

 **www.charmast.com**

 **support@charmast.com**


Introducere a componentelor produsului

charmast

- ① Buton
- ② Afișaj digital
- ③ Intrare Micro USB
- ④ Intrare / ieșire Type-C
- ⑤ Ieșire USB 1
- ⑥ Ieșire USB 2
- ⑦ Orificiu pentru șnur

Specificații

Articol:	L 10S	Model:	W1105PD
Capacitate	10000mAh 37WH		
Intrare micro	5V-2,0A/9V-2,0A		
Intrare Type-C	5V-3,0A/9V-2,0A		
Ieșire Type-C	5V-3,0A/9V-2,2A/12V-1,5A		
Ieșire USB 1/2	5V-3,0A/9V-2,0A/12V-1,5A		
Dimensiune	142,8*67,6*15,9mm		
Greutate	220g		




Indicator de alimentare

Apăsăți butonul de pornire pentru a verifica cu exactitate capacitatea rămasă de pe afișajul său digital cu LED-uri de cristal. Afișajul se stinge automat în 30 de secunde.

Indicator de alimentare	20	50	80	100
Baterie Săutui	20%	50%	80%	100%

Încărcați-vă dispozitivele



Reîncărcați-vă acumulatorul de energie

Puteți alege portul Type-C sau portul Micro USB pentru a vă reîncărca acumulatorul. Introduceți conectorul Type-C/ Micro USB al cablului de încărcare în porturile respective ale acumulatorului și introduceți celălalt capăt în adaptor.

Serviciul pentru clienți

Pentru orice întrebări sau probleme legate de comenzi, vă rugăm să contactați support@vegerpower.com.

AVERTISMENT: VEGER oferă servicii post-vânzare numai pentru comenzile achiziționate din magazinul oficial VEGER. Dacă ați cumpărat de la distribuitorii noștri autorizați, vă rugăm să îi contactați direct pentru servicii de asistență instantanee.

 **Garanție limitată de 12 luni**

 **Asistență tehnică pe viață**

 **www.charmast.com**

 **support@charmast.com**



Made in China