


charmast

Εγχειρίδιο Χρήσης | User Manual | Manual de Utilizare

PlugONC

Model: W0556





Contents


Greek	02~05
English	06~09
Romanian	10~13

Περιεχόμενα Συσκευασίας

5000mAh Universal Powerbank * 1
Εγχειρίδιο Χρήσης * 1


Καλώδιο USB A σε USB C * 1
Πιστοποιητικό Charmast * 1

Διάγραμμα Προϊόντος




Πώς θα επαναφορτίσετε τον φορτιστή μπαταρίας Charmast W0556P;

Μέσω του βύσματος USB C ή της εισόδου USB C όπως απεικονίζεται κάτω.



Πώς θα φορτίσετε τη συσκευή σας με αυτόν τον φορτιστή μπαταρίας;

Με το ενσωματωμένο βύσμα USB C, απλώς συνδέστε την και η συσκευή σας θα φορτιστεί. Η φόρτιση γίνεται όπως απεικονίζεται κάτω.



Πώς ελέγχετε πόση ισχύ μπαταρίας έχετε ακόμη;

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ελέγξετε τις λυχνίες LED όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ένδειξη Λυχνιών Led	Ένδειξη Λυχνιών Led
ο ο ο ο	ο ο ο ο
	Κατάσταση Μπαταρίας
	Τέσσερις λυχνίες LED δείχνουν την υπολοίπη ηλεκτρική ισχύ της μπαταρίας (25%-50%-75%-100%)



Χαρακτηριστικά

Μάρκα	charmast
Χωρητικότητα	5000mAh/18.5Wh
Τύπος Μπαταρίας	Μπαταρία Λιθίου
Χρόνος Φόρτισης	3 ώρες (με είσοδο USB C 9V-2A) 1.5 ώρα (με είσοδο USB C 9V-2A)
Είσοδος	Θύρα USB C 5V-2.0A/9V-2.0A Βύσμα USB C 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A
Έξοδος	Βύσμα USB C 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.6A
Διαστάσεις	77.2*35.0*24.7mm/3.03"*1.38"*0.97"
Βάρος	92g/3.25oz
Αριθμός Κύκλων Φόρτισης	Είσοδος: 0°C ~45°C Έξοδος: -10°C ~60°C

Φροντίδα & Χρήση Προϊόντος

1. Κρατήστε το μακριά από υγρά, φωτιά και ακραία θερμότητα.
2. Φορτίστε και αποφορτίστε το Powebank τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες.
3. Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές διατάξεις.
4. Μην το αποσυναρμολογείτε μόνοι σας.
5. Αποφύγετε να το ρίξετε κάτω.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Για κάθε ερώτηση ή θέμα παραγγελίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση **support@charmast.com**.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εταιρία Charmast παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση μόνον για αγορές που έγιναν από το επίσημο κατάστημα charmast. Εάν αγοράσατε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας εκεί για άμεση εξυπηρέτηση.



Περιορισμένη εγγύηση 12 μηνών



Δια βίου τεχνική υποστήριξη



www.charmast.com



support@charmast.com




Η Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΑΗΗΕ) είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορά στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία έγινε ευρωπαϊκή νομοθεσία τον Φεβρουάριο 2 0 0 3Ο κ ύριος σκοπός αυτής της οδηγίας είναι η πρόληψη των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων πρέπει να ενθαρρύνονται για τη μείωση των αποβλήτων. Το σύμβολο (κάδος απορριμμάτων) στο προϊόν και στη συσκευασία σημαίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε όλα τα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά σας απόβλητα στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και αποτελεί σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της ανθρώπινης υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, την ανακύκλωση και τα σημεία συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, το κατάστημα λιανικής πώλησης ή τον κατασκευαστή αυτής της συσκευής.

Package Contents

5000mAh Universal Powerbank * 1
User Manual * 1


USB A to USB C Cable * 1
Charmast Certificate * 1

Product Diagram




How to recharge Charmast W0556P battery pack?

Via USB C connector or USB C input as below picture shown



How to charge your device by this battery pack?

Built in a USB C connector, just plug in and your devices will be charged.
Charging as below picture shown.



How to check how much battery power left?

Press the power button to check LED lights as shown in the picture.

Led Lights Indicator ○ ○ ○ ○	Led Lights Indicator
	○ ○ ○ ○
	Battery Status Four LED Lights show the remaining power of the battery electricity level (25%~50%~75%~100%)



Specifications

Brand	charmast
Capacity	5000mAh/18.5Wh
Battery Type	Lithium Battery
Charging Time	3 hours(by 5V-2A USB C input) 1.5 hours(by 9V-2A USB C input)
Input	USB C port 5V-2.0A/9V-2.0A USB C Connector 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A
Output	USB C Connector 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.6A
Dimensions	77.2*35.0*24.7mm/3.03"*1.38"*0.97"
Weight	92g/3.25oz
Operating Temperature	Input:0°C~45°C Output:-10°C~60°C

Product Care & Use

- Keep away from liquids, fire and extreme heat.
- Charge and discharge the power bank at least once every 3 months.
- Dispose of battery according to local environmental law.
- Do not disassemble by yourself.
- Avoid dropping.

Customer Service

Any questions, or orders issues, please contact **support@charmast.com**.

WARM NOTICE: Charmast provide after sales service only for orders purchased from Charmast official store. If you purchased from our authorized dealers, please contact them directly for instant support services.



12-months limited warranty



Life time technical support



www.charmast.com



support@charmast.com




The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is the European community directive on waste electrical and electronic equipment, which became European law in February 2003. The main purpose of this directive is to prevent electronic waste. Recycling and other forms of waste recovery should be encouraged to reduce waste. The symbol (trash can) on the product and on the packing means that used electrical and electronic products should not be disposed of with general household waste. It is your responsibility to dispose of all your electronic or electrical waste at designated collection points. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and it is a significant contribution to protect our environment as well as human health. For more information about the correct disposal of electrical and electronic equipment, recycling and collection points please contact your local authorities, waste management companies, your retailer or the manufacturer of this device.

Conținutul pachetului

Acumulator universal 5000mAh *1
Manual de utilizare *1


Cablu USB-A la USB-C *1
Certificat Charmast

Diagrama produsului




Cum se reîncarcă acumulatorul Charmast W0556P?

Prin intrarea USB C, așa cum se arată în imaginea de mai jos



Cum să vă încărcați dispozitivul cu acest acumulator?

Integrat într-un conector pentru iPhone și iPad, trebuie doar să îl conectați și dispozitivul dvs. va fi încărcat. Se încarcă așa cum arată imaginea de mai jos.



Cum să verificați câtă energie a rămas în baterie?

Apăsați butonul de alimentare pentru a verifica luminile LED, așa cum se arată în imagine.

Indicator de lumini LED	Indicator de lumini LED
○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	Statut Baterie
	Patru lumini LED arată puterea rămasă a nivelului de energie a bateriei (25% - 50% - 75% - 100%).



Specificații

Marca	charmast
Capacitate	5000mAh/18,5Wh
Tip baterie	Litiu
Timp de reîncărcare	3h (la 5V/2A intrare USB C) 1,5h (la 9V/2A Intrare USB C)
Intrare	USB C port 5V-2.0A/9V-2.0A Conector USB C 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A
Ieșire	Conector USB C 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.6A
Dimensiuni	77.2 *35.0*24,7mm / 3.03" * 1.38" * 0.97"
Greutate	92g/3,25Oz
Temperatură de funcționare	Intrare: 0 °C ~ 45 °C Ieșire: 10 °C ~ 60 °C

Îngrijirea și utilizarea produsului

- ① A se păstra departe de lichide, foc și căldură extremă.
- ② Încărcați și descărcați acumulatorul cel puțin o dată la 3 luni.
- ③ Eliminați bateria în conformitate cu legislația locală de mediu.
- ④ Nu dezasamblați singur.
- ⑤ Evitați căderea.

Serviciul pentru clienți

Pentru orice întrebări sau probleme legate de comenzi, vă rugăm să contactați **support@charmast.com**.

AVERTISMENT: Charmast oferă servicii post-vânzare numai pentru comenzile achiziționate de la magazinul oficial Charmast. Dacă ați cumpărat de la distribuitorii noștri autorizați, vă rugăm să îi contactați direct pentru servicii de asistență instantanee.



Garanție limitată de 12 luni



Asistență tehnică pe viață



www.charmast.com



support@charmast.com



Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva DEEE) este o directivă a Comunității Europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care a devenit lege europeană în februarie 2003. Scopul principal al acestei directive este de a preveni producerea deșeurilor electronice. Reciclarea și alte forme de recuperare a deșeurilor ar trebui încurajate pentru a reduce deșeurile. Simbolul (coș de gunoi) de pe produs și de pe ambalaj înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere generale. Este responsabilitatea dvs. să aruncați toate deșeurile electronice sau electrice la punctele de colectare desemnate. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și reprezintă o contribuție semnificativă la protejarea mediului înconjurător, precum și a sănătății umane. Pentru mai multe informații despre eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, despre punctele de reciclare și colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale, companiile de gestionare a deșeurilor, vânzătorul dumneavoastră sau producătorul acestui dispozitiv.



Shenzhen Utopia-originality Technology Co.,Ltd.

Email: support@charmast.com.

