EA275（Airfly L9）说明书（英语+希腊语+罗马尼亚语）
料号：07.EA275.00201-12
材质：80g书纸 单色双面印刷，不过胶，风琴折，尺寸:54*80mm

RIVERSONG
USER MANUAL

Airfly L9(EA275)
TWS Earbuds
Before using this product, please read these instructions carefully and keep them.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

WELCOME

Thank you for choosing us. Our wireless earphones have a fashionable design, powerful functions, high compatibility, and a true hands-free convenience when making calls and listening to music!

WIRELESS TECHNOLOGY

With the latest BT 5.3 wireless technology, you can enjoy hassle free music without any interruption and you don't have to face wire tangling issues.
Wireless connection allows you to enjoy your music experience or calls without holding your mobile phone but the maximum distance between them shall be within 10 meters (about 30 feet). The wireless connection may be interfered by obstacles (such as walls) or other electronic devices.

CONNECT YOUR DEVICE

- Please keep your earbuds near your phone within 1m.
- Take the earbuds out of the charging box, and the earbuds will make a "Power On" prompt within 2 seconds. Then the earbuds enter pairing mode.
- Enable the Bluetooth of the phone, search for the Bluetooth name "Airfly L9", and tap on it to connect.
- Upon successful pairing, you'll hear a "connected" sound from the earbuds and the light will turn off.

OPERATING GUIDE

In below instruction, Touch button refers to the multifunction button(please refer to FUNCTION KEY DESCRIPTION)
The earbuds will automatically power on when taken out of the charging box, and automatically power off when put into the charging box.

- Play/Pause: Tap on once on the multifunction button (L/R)
- Last song: Short press twice on left multifunction button
- Next song: Short press twice on right multifunction button
- Volume up:Short press three times on right multifunction button
- Volume down: Short press three times on left multifunction button
- Answer phone call: Short press once on the multifunction button
- End phone call: Short press once on the multifunction button
- AI voice assitant: Long press on the multifunction button for 3 seconds

FUNCTION KEY DESCRIPTION

1. Microphone
2. Indicator Light
3. Multifunction button
4. Charging box indicator light
5. Type-C Charging Port



CHARGING THE EARPHONES

1.Use the Type-C charging port to charge your Box.
2.It should take 2 hours to get fully charged.
2. It performs best after being fully charged.Please use DC-5V power to charge it.
Cautions: Please note that the maximum voltage cannot exceed DC-5V.

THE EARPHONES LED INDICATOR GUIDE

Low power: a vocal message reminds "Battery low"and the white light is flashing.
Charging: the white light is on.
Fully charged: the light turns off.

THE CHARGING BOX DISPLAY GUIDE

Low power:white light is flashing.
Charging:The orange indicator blinks.
If the orange indicators are steady on, the battery is fully charged.

RECONNECTION

1. The earphones will reconnect with your mobile phone automatically.
2. If it doesnt, please find previous paired Bluetooth name to click, it will be connected.

FAQ

Why can'1 I find the earphones model on my phone?
It might be because the earphones are power off, or the wireless connection function of your mobile phone encounters some issues
1. Put the earbuds into the charging box again, then open the charging box and take out the earbuds, and search for pairing again.
2. Restart your phone and connect again.
3.Touch the multifunction button 6 times to restore to factory settings and search for connection again.Insert the earbuds into the charging case and close it.Then, open the charging case again to enter Bluetooth pairing mode.

NOTE
When the earphones are under pairing status, the wireless connection pairing with your mobile phone should be done within 5 minutes, otherwise your earphones will automatically power off.

Why the earphones cannot be linked with my mobile phone using the wireless connection function?
It might be because the wireless connection function on your device is not turned on; your earphones are connected to another device; or the earphones are still in pairing mode.
1. Please check if the wireless connection function on your device is turned on.
2. Please check and confirm your earphones are not connected to another device.
3. Please check if your earphones are in pairing mode

Why can'1 I hear any sound from my earphones?
It might be because the earphones' volume is down to minimum; the earphones are not well connected with your phone; or your earphones are not within the wireless connection working range.
1. Adjust volume on your phone.
2. Proceed to connection process again.
3. Keep your earphones within 10 meters from your mobile phone to respect the wireless connection working range.

NOTE
When your earphones and mobile phone are in pairing connection process, please do not do any other operations with those devices.

When charging, why does the orange light not lightning up?
It might be because you did not use your earphones for a long time.
Charge your earphones for 30 minutes until the orange light is on.

NOTE
Overcharging or placing the earphones under high temperature atmosphere will cut down the battery capacity and lifetime.

Why the earphones call quality is not good?
It might be because the mobile network is not good enough; or the earphones are not in the wireless connection working range.

1. Confirm whether the mobile network is strong enough.
2. Please confirm that the earphones are within the effective working distance of 10 meters from your mobile phone, also check if no major obstacle is causing interference to connection.

When the music is playing, why the music cannot be controlled with the play/pause, previous/next song and volume up/down buttons?
It might be because the mobile phone doesn't support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol.

This feature requires the mobile device to be paired with the earphones to support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol.

SPECIFICATION

Product name: Airfly L9
Model: EA275
Bluetooth version: V5.3
Connection distance: 10m
Frequency response: 20Hz-20KHz
Speaker size: Ø13mm
Impedance range: 32Ω±5%
Earbud battery: 25mAh
Charging battery: 250mAh
Input voltage: 5V~300mA
Playback time: ~5H (volume at 70%)
Charging port: Type-C

RIVERSONG
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Airfly L9 (EA275)
Ακουστικά TWS
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τις για να ανατρέξετε στο μέλλον.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε. Το ασύρματα ακουστικά μας έχουν μοντέρνο σχεδιασμό, μεγάλη ισχύ, υψηλή συμβατότητα και πραγματική hands-free ευκολία για να απολαμβάνετε τις κλήσεις και τη μουσική σας!

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με την πλέον σύγχρονη ασύρματη τεχνολογία BT 5.3 μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα τη μουσική σας ιδιόκοπτα και χωρίς να ασχολείστε με μπερδεμένα καλώδια.

Η ασύρματη σύνδεση σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας και τις κλήσεις σας χωρίς να κρατάτε το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 10 μέτρα. Η ασύρματη σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από εμπόδια (π.χ. τοίχοι) ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

- Κρατήστε τα ακουστικά σας κοντά στο τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 1 μέτρο.
- Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη, θα ακούσετε ηχητική ειδοποίηση "Power on" σε 2 δευτ. και τα ακουστικά θα μπουν σε λειτουργία σύζευξης.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας, αναζητήστε τη συσκευή "Airfly L9" στις συνδέσεις και κάντε κλικ σε αυτήν για σύνδεση.
- Μετά από την επιτυχή σύζευξη θα ακούσετε το μήνυμα "συνδέθηκε" από τα ακουστικά σας και η λυχνία θα απενεργοποιηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στις παρακάτω οδηγίες, το πλήκτρο αφής (touch button) αναφέρεται στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (multi-function-button, MFB) (δείτε στην Περιγραφή Στοιχείων Λειτουργίας))
Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα όταν τα βγάλετε από τη θήκη φόρτισης και θα απενεργοποιηθούν αυτόματα όταν τα βάλετε και πάλι στη θήκη φόρτισης .
- Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση): Αγγίξτε μία φορά το πλήκτρο MFB (L/R)
- Τελευταία τραγούδι: Πατήστε σύντομα δύο φορές το αριστερό πλήκτρο MFB
- Επόμενο τραγούδι: Πατήστε σύντομα δύο φορές το δεξιό πλήκτρο MFB
- Αύξηση έντασης: Σύντομο πάτημα τρεις φορές το δεξιό πλήκτρο MFB
- Μείωση έντασης: Πατήστε σύντομα τρεις φορές το αριστερό πλήκτρο MFB
- Απάντηση φωνητικής κλήσης: Πατήστε σύντομα μία φορά το πλήκτρο MFB
- Τερματισμός φωνητικής κλήσης: Πατήστε σύντομα μία φορά το πλήκτρο MFB
Φωνητικός βοηθός AI: Πατήστε παρατε ταμένα το πλήκτρο MFB για 3 δευτ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Μικρόφωνο
2. , Ενδεικτική λυχνία
3. Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB)
4. Ενδεικτική λυχνία θήκης φόρτισης
5. Θύρα Φόρτισης Type-C



ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Φορτίστε τη θήκη μέσω της θύρας φόρτισης Type-C.
2. Για την πλήρη φόρτιση θα χρειαστούν 2 ώρες.
3. Η βέλτιστη λειτουργία επιτυγχάνεται μετά από πλήρη φόρτιση. Χρησιμοποιήστε τροφοδοσία DC-5V για τη φόρτιση.
Προσοχή: Σημειώστε ότι η μέγιστη τάση δεν μπορεί να ξεπερνά τα DC-5V.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Χαμηλή ισχύς: ακούγεται μία ηχητική υπενθύμιση "Battery low" και η λευκή λυχνία αναβοσβήνει.
Φόρτιση: η λευκή λυχνία ανάβει.
Πλήρης φόρτιση: η λυχνία σβήνει.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Χαμηλή ισχύς: η λευκή λυχνία αναβοσβήνει.
Εάν η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία, είναι σταθερά αναμμένη η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

1. Τα ακουστικά θα επανασυνδεθούν με το κινητό σας τηλέφωνο αυτόματα,
2. Εάν δεν συμβεί αυτό, αναζητήστε το όνομα της συσκευής στις συνδέσεις Bluetooth και κάντε κλικ σε αυτό για να γίνει η επανασύνδεση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί δεν μπορώ να βρω το μοντέλο των ακουστικών στο τηλέφωνό μου;
Μπορεί να συμβαίνει επειδή τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα ή η λειτουργία σύζευξης σύνδεσης του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
Βάλτε και πάλι τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Μετά ανοίξτε τη θήκη φόρτισης, βγάλτε τα ακουστικά και αναζητήστε τη σύζευξη.
Κάντε επανεκκίνηση στο τηλέφωνό σας και συνδεθείτε εκ νέου.
Αγγίξτε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών 6 φορές για να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και αναζητεί στε εκ νέου τη σύνδεση. Βάλτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε την. Μετά ανοίξτε και πάλι τη θήκη φόρτισης για να μπείτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση σύζευξης, η ασύρματη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 5 λεπτά, διαφορετικά τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

正面

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

Γιατί τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με το κινητό μου τηλέφωνο μέσω της λειτουργίας σύνδεσης ασύρματης σύνδεσης;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι η σύζευξη μιας λειτουργία στη συσκευή σας δεν ή να ενεργοποιημένη, τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε μία άλλη συσκευή ή τα ακουστικά είναι ακόμη σε λειτουργία σύζευξης.
1. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότα τα ακουστικά σας δεν είναι συνδεδεμένα σε κάποια άλλη συσκευή.
3. Ελέγξτε εάν τα ακουστικά σας βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης.

Γιατί δεν ακούω κανένον ήχο από τα ακουστικά μου;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι η ένταση των ακουστικών είναι χαμηλωμένη στο ελάχιστο, τα ακουστικά σας δεν είναι καλά συνδεδεμένα με το κινητό σας τηλέφωνο ή τα ακουστικά σας δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.
1.Προσαρμόστε την ένταση στο τηλέφωνό σας.
2.Προχωρείτε ξανά στη διαδικασία σύνδεσης.
3.Διατηρήστε τα ακουστικά σας εντός απόστασης 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, παραμένοντας μέσα στο εύρος λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν τα ακουστικά σας και το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκονται σε διαδικασία σύνδεσης, μην επεμβαίνετε κάποια άλλη λειτουργία με τις δύο αυτές συσκευές.

Στη διάρκεια της φόρτισης, γιατί δεν ανάβει η πορτοκαλί λυχνία;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά σας για μεγάλο διάστημα.
Φορτίστε τα ακουστικά σας για 30 λεπτά, έως ότου ανάψει η πορτοκαλί λυχνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η υπερφόρτιση ή η τοποθέτηση των ακουστικών σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Γιατί η ποιότητα κλήσης των ακουστικών δεν είναι καλή;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν έχει καλό σήμα ή τα ακουστικά δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.

1.Βεβαιωθείτε ότα το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έχει επαρκώς δυνατό σήμα.
2. Βεβαιωθείτε ότα τα ακουστικά σας βρίσκονται εντός της απόστασης λα τουργίας των 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, ελέγξτε επίσης ότα δεν υπάρχα κάποιο μεγάλο εμπόδιο που να προκαλεί παρεμβολή στη σύνδεση.

Όταν παίζει η μουσική, γιατί δεν μπορώ να την ελέγξω με τα πλήκτρα αναπαραγωγής/παύσης, προηγού μενο/επόμενο τραγούδι και αύξηση/μείωση έντασης?

Μπορεί να οφείλεται στο ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Η λειτουργία αυτή απαιτεί τη σύνδεση με τα ακουστικά μίας συσκευής κινητού τηλεφώνου που να υποστηρίζα το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

RIVERSONG
MANUAL DE UTILIZARE

Airfly L9 (EA275)
TWs Earbuds
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați.

BINE AȚI VENIT
Vă mulțumim pentru că ne-ați ales. Căștile noastre wireless au un design la modă, funcții puternice, compatibilitate ridicată și o adevărată comoditate hands-free atunci când efectuați apeluri și ascultați muzică!

TEHNOLOGIA WIRELESS

Cu cea mai recentă tehnologie wireless BT 5.3, vă puteți bucura de muzică fără probleme, fără nicio întrerupere, și nu trebuie să vă confruntați cu dificultăți legate de încurcarea firelor.
Conexiunea fără fir vă permite să vă bucurați de experiența muzicală sau de apeluri fără să fineți în mână telefonul mobil, dar distanța maximă dintre ele trebuie să fie de 10 metri (aproximativ 30 de picioare). Conexiunea wireless fi interferată de obstacole (cum ar fi pereți)sau de alte dispozitive electronice..

CONECTAȚI DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ
• Vă rugăm să țineți căștile în apropierea telefonului, în limita a 1 m.
•Scoateți căștile din cutia de încărcare, iar acestea vor emite un mesaj de "Power On" în 2 secunde. Apoi, căștile intră în modul de asociere.
Activați funcția Bluetooth a telefonului, căutați denumirea Bluetooth "Airfly L9" și apăsați pe aceasta pentru a vă conecta.
•După împerecherea cu succes, veți auzi un sunet de "conectat" de la căști și lumina se va stinge.

GHID DE OPERARE
În instrucțiunile de mai jos, butonul tactil se referă la butonul multifuncțional (vă rugăm să consultați) DESCRIEREA TASTELOR FUNCȚIONALE).
Căștile se vor porni automat atunci când sunt scoase din cutia de încărcare și se vor opri automat atunci când sunt introduse în cutia de încărcare.
•Redare/Pauză: Atingeți o dată butonul multifuncțional (L/R)
•Ultimul cântec: Apăsați scurt de două ori pe butonul multifuncțional din stânga
•Următorul cântec: Apăsați scurt de două ori pe butonul multifuncțional din dreapta
•Creșteți volumul: Apăsați scurt de trei ori pe butonul multifuncțional din dreapta
•Reduceți volumul: Apăsați scurt de trei ori pe butonul multifuncțional din stânga
•Răspundeți la un apel telefonic: Apăsați scurt o dată pe butonul multifuncțional
•Încheiați apelul telefonic: Apăsați scurt o dată pe butonul multifuncțional
Asistentul vocal AI: Apăsați lung pe butonul multifuncțional timp de 3 secunde

DESCRIEREA TASTELOR FUNCȚIONALE
1. Microfon
2. Indicator luminos
3. Buton multifuncțional
4. Indicator luminos al cutiei de încărcare
5.Port de Încărcare Type-C



ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR
1.Utilizați portul de Încărcare Type-C pentru a vă încărca cutia.
2.Ar trebui să dureze 2 ore pentru a se încărca complet.
3. Acesta funcționează cel mai bine după ce a fost încărcat complet. Vă rugăm să folosiți alimentarea DC-5V pentru a încarca dispozitivul. Avertisment: Vă rugăm să rețineți că tensiunea maximă nu poate depăși DC-5V.

GHIDUL INDICATORULUI LED AL CĂȘTILOR
Putere scăzută: un mesaj vocal amintește "Battery low" și lumina roșie clipește.
Încărcare: lumina roșie este aprinsă.
Complet Încărcat: lumina se stinge.

GHIDUL DE AFIȘARE A CUTIEI DE ÎNCĂRCARE
Putere scăzută: lumina albă clipește.
Dacă indicatorul portocaliu este aprins în mod constant, bateria este complet încărcată.

RECONECTARE
1.Căștile se vor reconecta cu telefonul dvs. mobil automat
2.În caz contrar, vă rugăm să găsiți denumirea Bluetooth cuplată anterior și să faceți clic pe ea, aceasta se va conecta

FAQ
De ce nu pot găsi modelul de căști pe telefonul meu?
S-ar putea să fie din cauza faptului că, căștile sunt oprite sau că funcția de conexiune fără fir a telefonului mobil întâmpină unele probleme.
Puneți din nou căștile în cutia de Încărcare, apoi deschideți cutia de Încărcare și scoateți căștile, iar după aceea căutați din nou asocierea.
Reporniți telefonul și conectați-vă din nou.
Atingeți butonul multifuncțional de 6 ori pentru a restabili setările din fabrică și pentru a căuta din nou conexiunea.
Introduceți căștile în carcasa de Încărcare și închideți-o. Apoi, deschideți din nou carcasa de Încărcare pentru a intra în modul de Împerechere Bluetooth.

NOTĂ
Când căștile se află în starea de Împerechere, Împerecherea conexiunii wireless cu telefonul mobil trebuie realizată în termen de 5 minute, altfel căștile se vor opri automat.

RIVERSONG
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Airfly L9 (EA275)
Ακουστικά TWS
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τις για να ανατρέξετε στο μέλλον.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

De ce nu pot fi conectate căștile cu telefonul meu mobil prin intermediul funcției de conexiune wireless?
Este posibil ca funcția de conexiune wireless de pe dispozitiv să nu fie activată; căștile să fie conectate la un alt dispozitiv; sau căștile să fie încă în modul de asociere.
Vă rugăm să verificați dacă funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. este activată.
Vă rugăm să verificați și să confirmați că căștile dvs. nu sunt conectate la un alt dispozitiv.
Vă rugăm să verificați dacă căștile dvs. sunt în modul de asociere

De ce nu pot auzi niciun sunet din căștile mele?
Poate fi din cauză că volumul căștilor este la minim; căștile nu sunt bine conectate la telefon; sau căștile nu se află în raza de lucru a conexiunii wireless.
1.Reglați volumul pe telefon.
2.Continuați din nou procesul de conectare.
3.Păstrați căștile la mai puțin de 10 metri de telefonul mobil pentru a respecta intervalul de lucru al conexiunii wireless..

NOTĂ
Când căștile și telefonul mobil se află în procesul de conectare prin asociere, vă rugăm să nu efectuați nicio altă operațiune cu aceste dispozitive.

La Încărcare, de ce nu se aprinde lumina portocalie?
Ar putea fi din cauză că nu ați folosit căștile pentru o perioadă lungă de timp.
Încărcați căștile timp de 30 de minute până când se aprinde lumina portocalie.

NOTĂ
Supraîncărcarea sau plasarea căștilor în atmosferă cu temperaturi ridicate va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei.

De ce calitatea apelurilor la căști nu este bună?
Poate fi din cauză că rețeaua de telefonie mobilă nu este suficient de bună; sau căștile nu se află în raza de lucru a conexiunii wireless.

1.Verificați dacă rețeaua mobilă este suficient de puternică.
2. Vă rugăm să verificați dacă căștile se află la o distanță de lucru efectivă de 10 metri de telefonul mobil, de asemenea, verificați dacă niciun obstacol major nu provoacă interferențe la conexiune..

Atunci când muzica este redată, de ce nu poate fi controlată cu butoanele de redare/oprire, melodie anterioară/următoare și volum ridicat/redus?

Aceasta se poate datora faptului că telefonul mobil nu acceptă protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Această funcție necesită ca dispozitivul mobil să fie asociat cu căștile pentru a suporta protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

ХАРАКТНРІСТІКА
Όνομα προϊόντος: Airfly L9
Μοντέλο: EA275
Έκδοση Bluetooth: V5.3
Απόσταση σύνδεσης: 10m
Απόκριση συχνότητας:20Hz-20KH
Μέγεθος ηχείων: φ13mm
Εύρος σύνθετης αντίστασης: 32Ω±5%
Μπαταρία Ακουστικών: 25mAh
Μπαταρία θήκης ακουστικών: 250mAh
Ισχύς εισόδου: 5V~300mA
Χρόνος αναπαραγωγής ~5 ώρες (ένταση στο 70%))
Θύρα φόρτισης: Type-C

ΙΝΚΑΡΓΑΣΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ!
Ο κωδικός ενεργοποίησης θα σας δοθεί μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.
Μεταβείτε στο κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας τηλεφώνου, αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "Airfly L9" στις συνδέσεις και κάντε κλικ σε αυτήν για σύνδεση.
Μετά από την επιτυχή σύζευξη θα σας ζητηθεί η εισαγωγή του κωδικού ενεργοποίησης.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορείτε να απολαύσετε τις εξαιρετικές λειτουργίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Χαμηλή ισχύς: η λευκή λυχνία αναβοσβήνει.
Εάν η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία, είναι σταθερά αναμμένη η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
1. Τα ακουστικά θα επανασυνδεθούν με το κινητό σας τηλέφωνο αυτόματα,
2. Εάν δεν συμβεί αυτό, αναζητήστε το όνομα της συσκευής στις συνδέσεις Bluetooth και κάντε κλικ σε αυτό για να γίνει η επανασύνδεση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Γιατί δεν μπορώ να βρω το μοντέλο των ακουστικών στο τηλέφωνό μου;
Μπορεί να συμβαίνει επειδή τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα ή η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
Βάλτε και πάλι τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Μετά ανοίξτε τη θήκη φόρτισης, βγάλτε τα ακουστικά και αναζητήστε τη σύζευξη.
Κάντε επανεκκίνηση στο τηλέφωνό σας και συνδεθείτε εκ νέου.
Αγγίξτε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών 6 φορές για να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και αναζητεί στε εκ νέου τη σύνδεση. Βάλτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε την. Μετά ανοίξτε και πάλι τη θήκη φόρτισης για να μπείτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση σύζευξης, η ασύρματη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 5 λεπτά, διαφορετικά τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

SPECIFICATII
Denumire produs: Airfly L9
Model: EA275
Versiune Bluetooth: V5.3
Distanța de conectare: 10m
Răspuns de frecvență: 20Hz-20KH
Dimensiunea difuzorului: ø13mm
Gamă de impedanță: 32Ω±5%
Baterie pentru căști: 25mAh
Acumulator de Încărcare: 250mAh
Tensiune de intrare: 5V~300mA
Timp de redare: ~5H (volum la 70%)
Port de Încărcare: Type-C

背面