料号：07.EA512.00201-16

EA512（Stream M1）(英语+希腊语+罗马尼亚语)，

材质：80g书纸, 单黑印刷

尺寸：60*90mm风琴折

正面

RIVERSONG

USER MANUAL

Stream M1 (EA512)

Wireless Neckband Earphones

Before using this product, please read these instructions carefully and keep them.

WELCOME

Thank you for choosing RIVERSONG Product. Our wireless earphones come with light weight and fashionable design, along with on-the-go controls for your music and calling experience.

WIRELESS TECHNOLOGY

With the latest BT 5.3 wireless technology, you can enjoy hassle free music without any interruption and you don't have to face wire tangling issues.

Wireless connection allows you to enjoy your music experience or calls without holding your mobile phone but the maximum distance between them shall be within 10 meters (about 30 feet). The wireless connection may be interfered by obstacles (such as walls) or other electronic devices.

FUNCTION KEY DESCRIPTION

1. Press once to switch EQ
2. Type-C USB Port
3. Short press the volume once +/ Long press the next track
4. Short press once to play, pause, answer, hang up, long press to reject/Double click the last signal to replay/three clicks to start Siri
5. Short press volume once -/ Long press the previous track
6. LED indication light



OPERATING GUIDE

In below instruction, multifunction button refers to the multifunction button (please refer to FUNCTION KEY DESCRIPTION)

- Power on & Pairing: Long press on the multifunction button for 3 seconds
- Power off: Long press on the multifunction button for 5 seconds
- Pause/Play: Single tap on the multifunction button
- EQ Switch key Press once to switch once. There are six modes in total
- Volume up/down: Single tap on the +/- button
- Previous/Next song: Long press the -/+ button for 2 seconds
- Answer phone call: Single tap once on the multifunction button
- End phone call: Single tap on the multifunction button
- Reject phone call: Long press on the multifunction button for 2 seconds
- Redial the last phone number: Double click on the multifunction button

CONNECT YOUR DEVICE

1.Place your earphones within 1 meter from your phone.
2.Long press on the multifunction button until the red and blue lights flash alternatively, which indicates the device is in pairing mode now.

3.Turn on the Bluetooth function on your phone, and search for "RS Stream M1"under pair new device list, and select "RS Stream M1" on the next screen, tap on connect button.

If the blue light flashes up, congratulations! Your device is successfully connected now.

CHARGE YOUR DEVICE

1. Use the Type-C USB charging port to charge your earphones. It will take about 1.5 hours to get fully charged.
2. Please use DC-5V 1A charger to charge your device. IMPORTANT: Please note that the maximum voltage supported cannot exceed DC-5V.

LED LIGHT INDICATION

Low power: Red light flashes every 5 seconds with a voice alert "battery low".
Under charging: LED indication shows red light.
Fully charged: LED indication turns blue.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

FAQ

Why the device is not displayed on my phone?
It might be because the earphones are powered off or the wireless connection function of your mobile phone encounters some issues.
1. After you power off your earphones, long press on the MF button until the red and blue lights flash alternatively to activate the earphones pairing status.
2. Reboot your phone, and connect again.

NOTE
When the earphones are under pairing status, the wireless connection pairing with your mobile phone should be done within 2 minutes, otherwise your earphones will automatically power off.

Why the earphones cannot be linked with my mobile phone using the wireless connection function?
It might be because the wireless connection function on your device is not turned on or your earphones are connected to another device or the earphones are still in pairing mode.
1. Please check if the wireless connection function on your device is turned on.
2. Please check and confirm your earphones are not connected to another device.
3. Please check if your earphones are in pairing mode (which will be indicated by red & blue Led indication on your device).

Why can't I hear any sound from my earphones?
It might be because the earphones' volume is down to minimum; the earphones are not well connected with your phone; or your earphones are not within the wireless connection working range.
1. Adjust volume on your phone; or press on the "+" button to turn the volume up.
2. Proceed to connection process again.
3. Keep your earphones within 10 meters from your mobile phone to respect the wireless connection working range.

NOTE
When your earphones and mobile phone are in pairing connection process, please do not do any other operations with those devices.

When charging, why does the red light not lightning up?
It might be because you did not use your earphones for a long time. Charge your earphones for 30 minutes until the red light is on.

NOTE
Overcharging or placing the earphones under high temperature atmosphere will cut down the battery capacity and lifetime.

Why the earphones call quality is not good?
It might be because the mobile network is not good enough or the earphones are not in the wireless connection working range.
1. Confirm whether the mobile network in strong enough.
2. Please confirm that the earphones are within the effective working distance of 10 meters from your mobile phone, also check if no major obstacle is causing interference to the connection.

When the music is playing, why the music cannot be controlled with the play/pause, previous/next song and volume up/down buttons?
It might be because the mobile phone doesn't support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol.

This feature requires the mobile device to be paired with the earphones to support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol.

SPECIFICATION

Product name:Stream M1
Model: EA512
Bluetooth device name: RS Stream M1
Bluetooth version: BT 5.3
Supported profiles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Operating distance: 10m
Frequency response: 20Hz-20KHz
Speaker size: Ø10 mm
Impedance: 32Ω±15%
Input voltage: 5V⎓200mA
Charging time: ~1.5h
Playback time: ~25h (70% volume)
Earbuds Battery: 120mAh
Charging Port: Type-C
Net weight: ~26g

RIVERSONG

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Stream M1 (EA512)

Wireless Neckband Earphones

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση.

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν RIVERSONG. Τα ασύρματα ακουστικά μας είναι ελαφριά και έχουν μοντέρνο σχεδιασμό και on-the-go χειριστήρια για να απολαμβάνετε τη μουσική και τις κλήσεις σας.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με την πλέον σύγχρονη ασύρματη τεχνολογία BT 5.0, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική σας χωρίς προβλήματα και αδιάκοπα, χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα που προκαλούνται από τυχόν εμπλοκή καλωδίων.

Η ασύρματη σύνδεση σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική ή τις κλήσεις σας χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 10 μέτρων. Η ασύρματη σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από εμπόδια (όπως π.χ. τοίχοι) ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πάτημα μία φορά για να επιλέξετε EQ
2. Θύρα USB Type-C
3. Σύντομο πάτημα μία φορά στο πλήκτρο έντασης ήχου + / Παρατεταμένο πάτημα για το επόμενο κομμάτι
4. Σύντομο πάτημα μία φορά για αναπαραγωγή, παύση, απάντηση, τερματισμός κλήσης, παρατεταμένο πάτημα για απόρριψη/διπλό κλικ στο τελευταίο στοιχείο για επανάληψη/τρία κλικ για την εκκίνηση του Siri
5. Σύντομο πάτημα μία φορά το πλήκτρο έντασης ήχου - / Παρατεταμένο πάτημα για το προηγούμενο κομμάτι
6. Φωτεινή ένδειξη LED



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στις παρακάτω οδηγίες, το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών αναφέρεται στο πλήκτρο που ελέγχει πολλαπλές λειτουργίες (ανατρέξτε στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).
- Ενεργοποίηση & Ζεύξη: Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα.
- Απενεργοποίηση: Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα.
- Παύση/Αναπαραγωγή: Πάτημα μία φορά του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών.
- Πλήκτρο επιλογής EQ: Πάτημα μία φορά του πλήκτρου για επιλογή. Υπάρχουν συνολικά έξι τρόποι λειτουργίας του EQ.
- Αύξηση/μείωση έντασης ήχου: Μονό πάτημα του πλήκτρου +/-.
- Προηγούμενο/Επόμενο τραγούδι: Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου +/- για 2 δευτερόλεπτα.
- Απάντηση τηλεφωνικής κλήσης: Πάτημα μία φορά του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών.
- Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης: Πάτημα μία φορά του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών.
- Απόρριψη τηλεφωνικής κλήσης: Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα.
- Επανάκληση τελευταίου τηλεφωνικού αριθμού: Διπλό κλικ στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά σας σε απόσταση 1 μέτρου από το κινητό σας τηλέφωνο.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών έως ότου αναβοσβήσει εναλλάξ η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη, που υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και αναζητήστε το «RS Stream M1» στη λίστα σύζευξης νέας συσκευής. Επιλέξτε το «RS Stream M1» στην επόμενη οθόνη και πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης.

Εάν αναβοσβήσει η μπλε φωτεινή ένδειξη, συγχαρητήρια!
Η συσκευή σας έχει συνδεθεί τώρα με επιτυχία.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε τη θύρα φόρτισης Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά σας. Θα χρειαστεί περίπου 1,5 ώρα για πλήρη φόρτιση.
2. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC-5V 1A για να φορτίσετε τη συσκευή σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σημειώστε ότι η μέγιστη υποστηριζόμενη τάση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα DC-5V.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα με φωνητική υπενθύμιση «χαμηλή μπαταρία».
Στη διάρκεια φόρτισης: Η ενδεικτική λυχνία LED εμφανίζει κόκκινο φως.
Πλήρως φορτισμένη: Η ενδεικτική λυχνία LED γίνεται μπλε.

反面

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Διεύθυνση: No.1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Περιφέρεια Futian, Shenzhen, Guangdong Επίσημη ιστοσελίδα: www.riversongtech.com

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί η συσκευή δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνό μου;
Μπορεί να συμβαίνει επειδή τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα ή η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα.
1. Αφού απενεργοποιήσετε τα ακουστικά σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση σύζευξης των ακουστικών.
2. Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας και συνδεθείτε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση σύζευξης, η ασύρματη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να γίνει μέσα σε 2 λεπτά, διαφορετικά τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Γιατί τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με το κινητό μου τηλέφωνο μέσω της λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας δεν είναι ενεργοποιημένη, τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε άλλη συσκευή ή ότι τα ακουστικά είναι ακόμα σε λειτουργία σύζευξης.
1. Ελέγξτε εάν η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας δεν είναι συνδεδεμένα σε άλλη συσκευή.
3. Ελέγξτε εάν τα ακουστικά σας βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (που θα υποδεικνύεται από μπλε και κόκκινη ένδειξη Led στη συσκευή σας).

Γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο από τα ακουστικά μου;
Μπορεί να συμβαίνει επειδή η ένταση των ακουστικών είναι στο ελάχιστο, τα ακουστικά δεν είναι καλά συνδεδεμένα με το τηλέφωνό σας ή τα ακουστικά σας δεν βρίσκονται εντός της εμβέλειας λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.
1. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο τηλέφωνό σας ή πατήστε το πλήκτρο «+» για να αυξήσετε την ένταση.
2. Προχωρήστε ξανά στη διαδικασία σύνδεσης.
3. Κρατήστε τα ακουστικά σας σε απόσταση εώς 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, για να είστε εντός εμβέλειας λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν τα ακουστικά και το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκονται σε διαδικασία σύζευξης, μην εκτελείτε άλλες λειτουργίες με τις συσκευές αυτές.
Στη διάρκεια της φόρτισης, γιατί δεν ανάβει η κόκκινη λυχνία;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τα ακουστικά σας για 30 λεπτά μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η υπερφόρτιση ή η τοποθέτηση των ακουστικών σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Γιατί η ποιότητα κλήσης των ακουστικών δεν είναι καλή;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν έχει αρκετά καλό σήμα ή ότι τα ακουστικά δεν βρίσκονται στο εύρος λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.
1. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι επαρκώς δυνατό σήμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται εντός της αποτελεσματικής απόστασης λειτουργίας των 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, ελέγξτε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό εμπόδιο που προκαλεί παρεμβολές στη σύνδεση.

Όταν παίζει η μουσική, γιατί δεν μπορώ να την ελέγξω με τα πλήκτρα αναπαραγωγής/παύσης, προηγούμενου/επόμενου τραγουδιού και αύξησης/μείωσης της έντασης ήχου;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι το κινητό τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Η λειτουργία αυτή απαιτεί τη συνδεση με τα ακουστικά μίας συσκευής κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος: Stream M1
Μοντέλο: EA512
Όνομα συσκευής στο Bluetooth: RS Stream M1
Έκδοση Bluetooth: 5.3
Υποστηριζόμενα προφίλ: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Λειτουργική απόσταση σύνδεσης:10m
Απόκριση ηχεγιαν συχνότητας: 20Hz-20KHz
Μέγεθος ηχείου: Ø10 mm
Σύνθετη αντίσταση: 32Ω±15%
Τάση εισόδου: 5V-200mA
Χρόνος φόρτισης: ~1.5 ώρα
Χρόνος αναπαραγωγής: ~25 ώρες (ένταση ήχου στο 70%)
Χωρητικότητα μπαταρίας: 120mAh
Θύρα φόρτισης: Type-C
Καθαρό βάρος: ~26g

RIVERSONG

MANUALUL UTILIZATORULUI

Stream M1 (EA512)

Căști wireless cu bandă pentru gât
Vă rugăm ca înainte de a utiliza acest produs să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați.

BINE AȚI VENIT

Vă mulțumim că ați ales produsul RIVERSONG. Căștile noastre wireless vin cu greutate redusă și un design modern, împreună cu comenzi în mișcare pentru experiența dvs. muzicală și de apelare.

TEHNOLOGIE WIRELESS

Cu cea mai recentă tehnologie wireless BT 5.3, vă puteți bucura de muzică fără probleme, fără nicio întrerupere, și nu va trebui să vă confruntați cu probleme legate de încurcarea firelor.

Conexiunea wireless vă permite să vă bucurați de experiența muzicală sau de apeluri fără a ține telefonul mobil în mână, însă, distanța maximă dintre acestea trebuie să fie de 10 metri (aproximativ 30 de picioare). Conexiunea wireless poate fi perturbată de obstacole (cum ar fi pereți) sau de alte dispozitive electronice.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR

1.Apăsați o dată pentru a comuta EQ
2.Port USB Type-C
3.Apăsați o dată scurt volumul +/Apăsați prelungit piesa
următoare
4.Apăsați scurt o dată pentru a reda, a pune pe pauză, a răspunde, a închide, apăsați lung pentru a respinge / Faceți dublu clic pe ultimul semnal pentru a reda / faceți trei click-uri pentru a porni Siri
5.Apăsați scurt volumul o dată-/Apăsați prelungit piesa anterioară
6.Lumina de indicare LED



GHID DE UTILIZARE

În instrucțiunile de mai jos, butonul multifuncțional se referă la butonul multifuncțional (vă rugăm să consultați DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR).
·Pornire & Cuplare Apăsați lung pe butonul multifuncțional pentru 3 secunde.
·Oprire: Apăsați prelungit pe butonul multifuncțional timp de 5 secunde.
·Pauză/Reproducere: Atingeți o singură dată pe butonul multifuncțional.
·Tasta de comutare EQ :Apăsați o dată pentru a comuta o dată. Există șase moduri în total.
·Creșterea/reducerea volumului: O singură atingere pe butonul +/-
·Cântec anterior/următor: Apăsați prelungit butonul -/+ timp de 2 secunde.
·Răspundeți la apelurile telefonice: Atingeți o singură dată butonul multifuncțional
·Încheiați apelul telefonic: Atingeți o singură dată butonul multifuncțional
·Respingeți apelul telefonic: Apăsați prelungit butonul multifuncțional pentru 2 secunde.
·Reapelați ultimul număr de telefon: Faceți dublu clic pe butonul multifuncțional.

CONECTAȚI DISPOZITIVUL DVS.

1. Țineți căștile la o distanță de 1 metru de telefon
2. Apăsați prelungit pe butonul multifuncțional până când luminile roșie și albastră clipesc alternativ, ceea ce indică faptul că dispozitivul se află acum în modul de asociere
3. Activați funcția Bluetooth pe telefon și căutați "RS Stream M1" în lista de dispozitive noi de asociere, apoi selectați "RS Stream M1" în ecranul următor și apăsați pe butonul de conectare.

Dacă lumina albastră clipește, felicitări! Dispozitivul dvs. este conectat cu succes acum.

ÎNCĂRCAȚI-VĂ DISPOZITIVUL

1. Utilizați portul de încărcare USB Type-C pentru a vă încărca căștile. Va dura aproximativ 1,5 ore pentru a se încărca complet
2. Vă rugăm să utilizați încărcătorul DC-5V 1A pentru a încărca dispozitivul IMPORTANT: Rețineți că tensiunea maximă acceptată nu poate depăși DC-5V.

INDICAȚIE LUMINOASĂ LED

Consum redus de energie: Lumina roșie clipește la fiecare 5 secunde, cu o avertizare vocală "battery low".
În curs de încărcare: Indicatorul LED arată lumină roșie.
Încărcare completă: Indicatorul LED devine albastru.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresă: Tower B nr. 1108, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, districtul Futian, Shenzhen, Guangdong Site-ul oficial: www.riversongtech.com

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

De ce dispozitivul nu este afișat pe telefonul meu?
Poate fi din cauza faptului că sunt oprite căștile sau
că funcția de conexiune wireless a telefonului dvs. mobil întâmpină unele probleme.
1. După ce ați oprit căștile, apăsați prelungit pe butonul multifuncțional până când luminile roșie și albastră clipesc alternativ pentru a activa starea de asociere a căștilor.
2. Reporniți telefonul și conectați-vă din nou

NOTĂ
Când căștile se află în starea de asociere, conectarea wireless cu telefonul mobil trebuie realizată în termen de 2 minute, altfel căștile se vor opri automat.

De ce nu pot fi conectate căștile cu telefonul meu mobil prin intermediul funcției de conexiune wireless?
Este posibil ca funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. să nu fie activată sau căștile să fie conectate la un alt dispozitiv, sau acestea să fie încă în modul de împerechere.

1. Vă rugăm să verificați dacă funcția de conectare wireless de pe dispozitivul dvs. este activată.
2. Vă rugăm să verificați și să vă asigurați că nu aveți
căștile conectate la un alt dispozitiv.
3. Vă rugăm să verificați căștile dvs. dacă sunt în modul de asociere (care va fi indicat de indicatorul Led roșu albastru de pe dispozitiv).

De ce nu pot auzi niciun sunet la căștile mele?
Poate fi din cauză că volumul căștilor este la minim; căștile nu sunt bine conectate la telefon; sau căștile nu se află în raza de operare a conexiunii wireless.
1. Reglați volumul telefonului dv., sau apăsați pe butonul "+" pentru a mări volumul.
2. Reluați procesul de conectare.
3. Păstrați căștile la o distanță de 10 metri de telefonul mobil pentru a respecta raza de operare a conexiunii wireless.

NOTĂ
Când căștile și telefonul mobil se află în procesul de conectare prin asociere, vă rugăm să nu efectuați nicio altă operațiune cu aceste dispozitive.

La încărcare, de ce nu se aprinde lumina roșie?
Ar putea fi din cauză că nu ați folosit căștile pentru o perioadă lungă de timp. Încărcați căștile timp de 30 de minute până când se aprinde lumina roșie.

NOTĂ
Supraîncărcarea sau plasarea căștilor în atmosferă cu temperaturi ridicate va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei

De ce calitatea apelurilor la căști nu este bună?
Acest lucru poate fi cauzat de faptul că rețeaua de telefonie mobilă nu este suficient de bună sau căștile nu se află în raza conexiunii wireless
1. Verificați dacă rețeaua de telefonie mobilă este suficient de puternică
2. Vă rugăm să vă asigurați că distanța de funcționare efectivă a căștilor față de telefonul mobil este de 10 metri și verificați, de asemenea, dacă nicium obstacol major nu provoacă interferențe în legătură cu conexiunea

Atunci când este redată muzica, de ce aceasta nu poate fi controlată cu ajutorul butoanelor de redare/pauză, melodie anterioară/următoare și de mărire/reducere a volumului?
Aceasta poate fi din cauză că telefonul mobil nu acceptă protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile
Această funcție necesită ca dispozitivul mobil să fie asociat cu căștile pentru a suporta protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)protocol

SPECIFICAȚII

Denumire produs: Stream M1
Model: EA512
Denumirea dispozitivului Bluetooth: RS Stream M1
Versiunea Bluetooth 5.3
Profiluri acceptate: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distanța de operare: 10m
Răspuns de frecvență: 20Hz-20KH
Dimensiunea difuzorului:Ø10 mm
Impedanță: 32Ω±15%
Tensiune de intrare: 5V⎓200mA
Timp de încărcare: 1,5h
Timp de redare: ~25H (70% volume)
Baterie pentru căști: 120mAh
Port de încărcare: Type-C
Greutate netă: ~26g